

## Montageanleitung:



Handhebel-Passschraube mit einem TX30 Schlüssel lösen



Passschraube herausziehen und das mitgelieferte Distanzstück aufstecken (hier Gelb)



Passschraube wieder einschrauben und festziehen



motex Spiegeladapter mit originaler Spiegelschraube wie abgebildet montieren



Beiliegende Schraube und TPU-Scheibe aufstecken, Kontermutter (Pfeil) noch nicht anziehen



Spiegel von unten montieren und mit einem H4 Schlüssel behutsam anziehen, Spiegel einstellen und Kontermutter festziehen (17mm)